

Come preparare una piscina autoportante Fast Set di Bestway

Per preparare una **piscina autoportante con anello gonfiabile Fast Set di Bestway** occorrono davvero pochi minuti del tuo tempo: potrai infatti entrarci subito dentro per goderti il piacere di stare immerso nell'acqua durante i giorni d'estate. Il montaggio e la manutenzione di tutti i nostri prodotti sono sempre molto semplici perché ci teniamo a darti il massimo della praticità con la garanzia Bestway.

La prima cosa da fare quando decidi di allestire la tua **piscina autoportante con anello gonfiabile** è scegliere il luogo più idoneo dove posizionarla. Sono perfetti i terreni piani, uniformi e senza dislivelli, così da avere un solido piano su cui appoggiare la struttura. Il materiale di cui è fatta la piscina è ultra resistente e rinforzato su più strati ma cerca di rimuovere eventuali rifiuti e oggetti appuntiti che possono trovarsi sul tuo giardino o nel porticato, per non rischiare di danneggiarla.

Controlla il manuale d'istruzioni che hai trovato nella confezione Bestway per verificare che tutte le parti che compongono la piscina siano presenti al suo interno. Se il modello che hai scelto è dotato anche di **tappeto isolante**, stendilo con cura nel posto che hai scelto. Prendi poi la piscina e stendila al centro del tappeto o, se non ne è provvista, nella posizione che preferisci. La pompa a filtro deve essere sempre facilmente collegabile a una presa di corrente, assicurati quindi che ce ne sia una nelle vicinanze prima di iniziare a gonfiarla. Non collegare la presa della pompa ad una prolunga perché potrebbe essere pericoloso. Controlla anche che la valvola di scarico sia ben fissata e che i tappi siano inseriti nelle valvole di entrata e uscita.

Se la tua piscina Bestway è di grandi dimensioni, sicuramente sarà dotata di un filtro. Stando dal lato interno della piscina, inserisci il depuratore già montato nell'apposita valvola, infila il bullone dall'altro lato e stringilo per fare in modo che il depuratore resti fissato alla parete della piscina. A questo punto collega anche il corpo della valvola. Ora collega la pompa di gonfiaggio all'anello superiore della piscina. Tutte le piscine autoportanti con anello gonfiabile di Bestway sono **pronte in un attimo** proprio grazie a questo dispositivo. Una volta che l'anello superiore sarà gonfio, si può già chiudere la valvola e iniziare a riempire la piscina d'acqua.

Mentre l'acqua si fa spazio all'interno della **piscina fuori terra Fast Set** non dovrai far altro che stenderla leggermente mentre comincerà da sola a innalzarsi dal basso verso l'alto. Per riempirla completamente non dovrai far altro che stare a guardare e goderti lo spettacolo mentre la struttura prenderà "vita" da sola. Quando l'acqua avrà raggiunto il livello che desideri, la magia è compiuta: tuffati dentro la tua piscina e inizia subito a divertirti con chi vuoi.